



www.selva.cz
selva@selva.cz

Jednoduchý manuál pro pokladny

EURO 50 a 150

verze 1.2



Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy

0...9 - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v „P“ režimu.

CL - Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání částky, která byla chybně zadána z numerické klávesnice. Tato klávesa též ruší chybně zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM. Při psaní textu ruší chybně zadané znaky.

SHIFT + Šipka nahoru – posun účtenky

Šipka zpět - Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúčtované položky. V režimu „P“ se touto klávesou tisknou všechny aktivní položky daného menu.

SHIFT + RF - Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalů během prodeje nebo jako samostatnou transakci

* Používá se pro násobení ks,

DPT1,2 a SHIFT + DPH3,4 - tlačítka skupin

MENU – refundace, vstup do menu pokladny

Šipky nahoru, dolů, vpravo, vlevo – slouží pro pohyb v menu

ST (subtotal) – mezisoučet

TL (TOTAL) – Hotovost, Enter

Ostatní klávesy a další funkce naleznete v úplném manuálu pro tuto pokladnu.



Klávesnice EURO 150 - důležité klávesy

0...9 - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v „P“ režimu.

Smazat - Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání částky, která byla chybně zadána z numerické klávesnice. Tato klávesa též ruší chybně zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM Při psaní textu ruší chybně zadané znaky.

SHIFT + Šipka nahoru (smazat) – posun účtenky

Šipka zpět - Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúčtované položky. V režimu „P“ se touto klávesou tisknou všechny aktivní položky daného menu.

SHIFT + RF - Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalů během prodeje nebo jako samostatnou transakci

* Používá se pro násobení ks,

DPT1-9 a SHIFT + DPH10-18 - tlačítka skupin

MENU – refundace, vstup do menu pokladny

Šipky nahoru, dolů, vpravo, vlevo – slouží pro pohyb v menu

ST (subtotal) – mezisoučet

TL (TOTAL) – Hotovost, Enter

Ostatní klávesy a další funkce naleznete v úplném manuálu pro tuto pokladnu.



Prodejní operace

Prodej


Prodej na skupiny

- A) Prodávám 1ks za 15,30 Kč
zadáвам 1530 (pokud není pokladna nastavena jinak) a stisknu příslušnou skupinu.
- B) Prodávám 3ks za 15,- Kč
zadáвам 3 * 1530 a stisknu příslušnou skupinu

(Pokud mám pevné ceny u skupin, zadám pouze počet ks * a skupinu).

Opravy

- A) Chyba nastane před zadáním skupiny – použiji tlačítko CL /SMAZAT
- B) Zadala jsem cenu a přiřadila skupinu – potřebuji smazat poslední položku na účtence

– stisknu tlačítko . Smaže se poslední položka na účtence.

- C) Potřebuji smazat jinou položku na účtence. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberu

položku a stisknu opět tlačítko .

- D) Zrušení celé účtenky – stisknu nejdříve ST/MS (mezisoučet) a pak stisknu tlačítko



Refundace - reklamované zboží

Pro vrácení peněz zákazníkovi při reklamaci je třeba použít následující postup.

- 1x stisknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej.
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim Vrácení.
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Zadám hodnotu zboží (viz prodej)
- Zadám skupinu zboží.
- Ukončím účtenku pomocí tlačítka Total / Hotovost.
- Nyní se opět musím vrátit do prodejního režimu
- 1x stisknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R-mód/režim Vrácení.
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim Prodej.
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.



Uzávěrky

Denní uzávěrka – tuto uzávěrku je nutné dělat denně.

- 2x stisknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek přesuneme do Z- módu/režimu.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost
- Na displeji se zobrazí Finanční uzávěrky - denní
- Potvrdím Total / Hotovost
- Jakmile se uzávěrka vytiskne, přepnu se zpět do R- módu/režim,
- 2x stisknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek vyberu R-módu/režim.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost

Periodická uzávěrka – záleží na období, za jaké ji chci udělat – mohu vždy posledního v měsíci = měsíční. Pokud ji udělám jednou za 3 měsíce = čtvrtletní.

Postup pro měsíční uzávěrku.

- 2x stisknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek přesuneme do Z- módu/režimu.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost
- Na displeji se zobrazí Finanční uzávěrky – denní – tu musím udělat nejdříve.
- Potvrdím Total / Hotovost
- Jakmile se uzávěrka vytiskne, pomocí šipky zvolím periodickou / měsíční uzávěrku a potvrdím tlačítkem Total / Hotovost
- Nyní se přepnu zpět do prodeje.
- 2x stisknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek vyberu R-módu/režim.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost



Odesílání účtenek

Odesílání účtenek bez uzávěrky.

- 1x stisknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej.
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim EET
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Na displeji se zobrazí Odesílání účtenek.
- Potvrdím tlačítkem Total / Hotovost. Zobrazí se odesílání Dokud jsou tam ... pokladna účtenky odesílá.
- Jakmile jsou odeslané mohou šipkou doprava zobrazit stav odesl.účt. Pokud potvrdím tlačítkem Total vytiskne správa o deslaných účtech.
- Pro návrat do hlavního menu stisknu 2x menu.

Kontrola odeslaných účtenek

- 1x stisknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej.
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim EET
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Na displeji se zobrazí Stav odesl.účt.
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost vytiskne zpráva o odeslaných účtech.
- Pro návrat do hlavního menu stisknu 2x menu.



Připojení k internetu a zapojení EET

Nastavení internetu


- Dle typu pokladny je možné připojit pokladnu na WIFI nebo pomocí kabelu.
- Vstoupím do P-režimu (2xstisknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a potvrdím tlačítko Total / Hotovost
- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – Nastavení sítí. Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost

U pokladen na Wifi se zobrazí jako první Wifi u pokladen na kabel se zobrazí LAN. Opět potvrdím hotovostí. Nyní se nacházíme v podmenu pro nastavení dané varianty sítě. U provedení s kabelem v 95% funguje připojení ihned bez dalšího nastavování. V případě nefunkční sítě je třeba nastavit parametry sítě. Viz tabulka na další straně.

Parameter	Základní nastavení
Použití DHCP	ano/ne
TCP port	49999
Jméno hosta	E150_XXX(sériové číslo pokladny)
Primární DNS	8.8.8.8
Sekundární DNS	8.8.4.4
MAC adresa	000000000000
Statická IP	192.168.0.100 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ne
Maska podsítě	255.255.255.0 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ne
Výchozí brána	192.168.0.254 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ne

Nastavení Wifi

- Vstoupím do P-režimu (2xstisknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a potvrdím tlačítko Total / Hotovost
- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – Nastavení sítě Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost. Na displeji se zobrazí Wifi a znovu potvrdím tlačítkem Total/Hotovost.



- Opět pomocí šipek navolím na displeji vyhledávání sítí a potvrdím tlačítkem Total/Hotovost.
- Pokladna vyhledá dostupné sítě. Vyberu tedy síť na kterou se chci připojit a potvrdím tlačítkem Total / Hotovost. Zadáám heslo pro připojení k síti. Pokladna si uloží síť včetně hesla pro budoucí použití. Nyní mohu provést test spojení. (Naleznu ho v sekci EET v P-režimu).
- Do základního režimu se dostanu tak že stisknu několikrát tlačítko Menu dokud se na displeji nezobrazí P-režim a pomocí šipek se přepnu zpět na R-režim.

Při zapnutí pokladny (pokud byla dříve připojena na nějakou wi-fi síť) se pokusí připojit na tutéž síť. Při úspěšném připojení se daná síť automaticky ukládá do seznamu uložených sítí. V případě že WI-FI je vypnutá, nejsou zobrazovány další položky menu Certifikát



Nahrání certifikátu – pokud nebyl instalován dodavatelem

Postup pro stažení certifikátu naleznete na: <http://www.selva.cz/selva/1-O-nas/15-Pomoc-on-line>

Pro na nahrání do pokladny doporučuji použít program EETcert, který je ke stažení na stránkách výrobce (je shodný pro obě pokladny).

<https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-50TEi-mini/611591>

Programování certifikátu pro pokladnu Euro-50i (v1.2 CZ)

Typ pokladny: Euro-50i (selected) / Euro-50i / Euro-150i

Port: (empty dropdown)

Chybí komunikační port!
Je třeba připojit pokladnu.

Certifikát: (empty field with browse button)

Horní textové logo: (multiple empty input fields)

DIČ: (empty input field)

Neplátce DPH

Označení pokladny: (empty input field)

Identifikační číslo provozovny: (empty input field)

Vyčist

Naprogramovat

- 1) Pokladnu připojíte k PC prostřednictvím micro USB kabelu.
Je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny.
(<https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny>).
Pokud je nainstalován USB driver pokladny, tak vyberete COM port pro danou pokladnu.
- 2) Otevřete program EETcert



- 3) Vyberete Typ pokladny, pro kterou jdete nahrát certifikát: Euro-50i, nebo Euro 150i a port. Pokud není aktivní volba výběru portu, je nutné kliknout na kroužek vedle textu USB a připojit pokladnu k PC.
- 4) Po správném výběru typu pokladny a portu, je možné vyplnit Horní textové logo a Identifikační číslo provozovny to buď: ručně nebo automaticky. Automaticky se tak stane pomocí tlačítka Vyčíst. Pokud již máte pokladnu nastavenou, zobrazí se nastavené údaje. Doporučujeme změnit pole s číslem pokladny. Pole s názvem Identifikační číslo provozovny vyplníte ručně, dle přiděleného čísla provozovny. Pole s názvem DIČ se automaticky vyplní při nahrání certifikátu.
- 5) Kliknete na tlačítko se 3-mi tečkami vedle řádku s názvem Certifikát. V otevřeném okně najdete v PC certifikát a klikněte na tlačítko Otevřít.
- 6) Cesta k certifikátu se hned objeví v řádku s názvem Certifikát.
- 7) Do řádku s názvem Heslo запиšte heslo zadané při Vytváření certifikátu
- 8) Klikněte na tlačítko Naprogramovat.

Po úspěšném nahrání certifikátu do pokladny Vás bude informovat zpráva: „Certifikát byl naprogramován „ s upozorněním provedení testu spojení s EET serverem. Zprávu potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. Nyní program vypněte. Pokud je pokladna již připojena na internet můžeme udělat test spojení. Ten nalezneme v sekci P-režim – EET – Test spojení.



Test spojení

Před zahájením EET je třeba udělat test spojení.

Doporučujeme ho udělat i případně, že se změnilo připojení k internetu.

Postup:

- Vstoupím do P-režimu (2xstisknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a potvrdím tlačítko Total / Hotovost
- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – EET Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost
- Opět pomocí šipek navolím na displeji Test spojení a potvrdím tlačítkem Total/Hotovost.
- Proběhne test spojení a na displeji / účtence se zobrazí TEST OK.
- Do základního režimu se dostanu tak že stisknu několikrát tlačítko Menu dokud se na displeji nezobrazí P-režim a pomocí šipek se přepnu zpět na R-režim.

Důležité odkazy:

Video návody: <https://www.elcom.eu/cz/podpora/eet-podpora/>

Program pro programování pokladny a nahrání certifikátu pro EURO 50:

<https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-50TEi-mini/611591>

Návod pro EURO 50: <https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-50TEi-mini/611589>

Program pro programování pokladny a nahrání certifikátu pro EURO 150:

<https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-150TEi-Flexy-CZ/611753>

Návod pro EURO 150: <https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-150TEi-Flexy-CZ/611755>

Další informace na: <https://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny> - nutno zvolit variantu pokladen pro EET